

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://unisibmash.nt-rt.ru> || uhs@nt-rt.ru

ОПЦИИ, ЗАПЧАСТИ УНИСИБМАШ

Технические характеристики



Приводные цепи роликовые ПР-19,05, ПР-25,4, 2ПР-19,05, 2ПР-25,4



Приводные роликовые цепи ПР-19,05-31,8, ПР-25,4-60, 2ПР-19,05-75, 2ПР-25,4-114, 4ПР-19,05-155 из сталей 65Г. Цепи приводные роликовые длиннозвенные ПРД-31,75, ПРД-38,0



ООО СП "Унисивмаш"

Цепи транспортерные длиннозвенные ТРД-38-46, ТРД-38-56



Цепные скребковые, наклонной камеры транспортеры для комбайнов



Транспортеры для зерноуборочных комбайнов Енисей, Нива, Руслан, Дон, Вектор, Акрон, Полесье, зернометатели, ОВС-25 элеваторные скребковые и наклонной камеры планчатые.

Цепи специальные (нестандартные)

Цепи приводные специальные нестандартные включают в себя цепи шагом 19,05, 25,4 и 38,0 со специально разработанной конструкцией.

Запасные части к технике производимой заводом УНИСИБМАШ и ее аналогам

Запасные части к жатке для уборки подсолнечника марки НАШ-673, 873, 1273		
Номер детали	Наименование	Фото
54.06.080	Транспортер стеблей (цепь в сборе)	
Привод шнека и режущих аппаратов		
ПКД 04.030А	Муфта	
ПКД 52.030	Вал приводной в сборе	
ПКД 04.120	Натяжной механизм задний	
2ПР-19,05-7500	Цепь приводная двухрядная 108 звеньев	
03-005.803	Вал передаточный	
2ПР-19,05-7500	Цепь двухрядная 11 звеньев	
03-004.161	Редуктор конический	
01-005.776	Коромысло	
01-005.774	Вал соединительный	
01-005.775	Вал соединительный	
2ПР-19.05-7500	Цепь двухрядная, 82 звена	
ПКД 04.110	Механизм натяжной	

ПКД 04.140	Натяжник	
24.004.218	Звездочка z=13	
ПКД 02.000	Шнек	
Муфта ПКД 04.030		
ПКД 54.050	Звездочка двухрядная z=47	
ПКД 54.060	Звездочка z=47	
ПКД 54.101	Втулка	
ПКД 54.040	Диск ведомый	
ПКД 04.080	Звездочка в сборе, z=32	
ПКД 04.090	Звездочка, z=32	
ПКД 04.101	Втулка	
2.600.307	Накладка фрикционная	
ПРП 05.604	Пружина	
2.600.308	Шайба	
Режущий аппарат 05-006.017		
05-006.017	Режущий аппарат в сборе	
05.006.034	Нож в сборе	
02.006.035	Ступица ножа	
2.600.259	Прокладка фрикционная	
2.600.260	Шайба крепления	
2.600.169	Шайба	
2.600.261	Тарельчатая пружина 1-1-2-80x40x2,2 ГОСТ3050-77	
2.600.636	Гайка М39x1,5	
2.600.263	Нож	
2.600.268	Втулка (бронза)	
	Шайба 39	
2.600.550	Шайба стопорная	
13.006.025	Противорежущая пластина	
13.006.026	Противорежущая пластина	
14.004.297	Щиток	
12.006.082; 083	Планка	
2.600.181	Прокладка	
2.600.181-01, 181-02	Прокладка	
2.600.180	Вкладыш	

02.006.019	Рычаг	
02.006.020	Рычаг	
Вал передаточный 03-005.803		
24.005.828	Двухрядная звездочка z=15	
24.005.818	Звездочка z=19	
24.005.817	Звездочка z=13	
30.005.834	Вал	
2.600.257А	Корпус подшипника	
31.005.835	Втулка	
13.005.830	Шайба	
	Шпонка 8x7x36	
Валы соединительные		
30.005.780	Вал	
29.005.781	Эксцентрик	
30.005.782	Вал	
Вал приводной ПКД 04.010А		
ПКД 04.010А	Приводной вал	
ПКД 04.050	Звездочка двухрядная, z=21	
ПКД 04.020-01	Труба защитная	
ПКД 04.040А	Вал приводной	
ПСП 01.005.508	Кольцо стопорное	
ПКД 04.070А	Звездочка, z=25	
ПКД 04.060	Щиток	
13.005.821	Щиток	
01.005.509	Корпус подшипника	
ПКД 04.602	Втулка	
Редуктор конический 03-004.161		
40.004.224	Корпус	
2.600.239	Вал горизонтальный	
2.600.242	Крышка корпуса	
2.600.243	Вал вертикальный	
2.600.244	Шестерня коническая	
2.600.251	Крышка	
2.600.234	Крышка	

2.600.250	Прокладка	
24.004.212	Звездочка, z=12	
2.600.248	Прокладка	
2.600.249	Прокладка	
2.600.240	Вал	
13.005.777	Прокладка	
	Манжета 30x52	
	Шпонка 8x7x25	

Механизм натяжной

05-006.021	Натяжной механизм в сборе левый	
05-006.022	Натяжной механизм в сборе правый	
02.006.054	Кронштейн передний в сборе	
02.006.055	Кронштейн задний в сборе	
H.206.07.000A	Звездочка натяжная	
31.006.061	Втулка распорная	
33.006.062	Гайка ведущая	
05.006.021-01	Гайка M6	
50.004.340	Пружина	

Коромысло в сборе 01.005.776

02.005.784	Рычаг сварной	
02.005.785	Болт сварной	
01.005.783/1	Пробка резиновая	
69.004.243A	Вкладыш	

Валы шнека в сборе

ПКД 02.601 (ПКД 52.601)	Вал №1	
2.600.166	Подвижные пластины	
2.600.185	Корпус подшипника	
30.005.799	Вал №2	

Запасные части к пресс-подборщику ПРФ-750, ПР-180М, ПРФ-180, ПР-1,8

Наименование детали	фото
1 Камера передняя ПР 02.010	
2 Камера задняя ПР 03.010	
3 Редуктор Н 094.40.000А-323	
4 Рукав высокого давления Н 036.83.130 L=1,810 м	
5 Диск колеса 9.00x16 цельный, 2ПТС-4	
6 Гидроцилиндр ЕдЦГ013.000-03 50x30x320 открывание камеры	
7 Гидроцилиндр ЕдЦГ013.000-06 160 поднятие подборщика	
8 Вал карданный ПРФ С10.040.6000-10К	
9 Валец верхний ПР 02.440 (ПР 02.040А)	
10 Основание ПР 02.320А	
11 Платформа ПР 02.230А	
12 Болт ПР 02.070	
13 Звездочка двухрядная ПР 02.060 (блок звездочек) z1/z2-45/22	
14 Валец задний ПР 05.300 (ПР 05.040) (нижний)	
15 Полукорпус ПР 05.607	
16 Звездочка ПР 05.070, z-20, t-25,4	
17 Валец передний СМПР 05.010 (ПР 05.030) (нижний)	
18 Полукорпус ПР 05.606	
19 Звездочка ПР 05.050, z-20, t-25,4	
20 Звездочка ПР 05.370 (блок звездочек) z1/z2-28/22	
21 Тяга ПР 02.00.310А-01	
22 Натяжник ПР 00.150	
23 Натяжник ПР 00.760	
24 Натяжник ПР 00.790	
25 Натяжник ПР 00.960	
26 Звездочка натяжная Н206.08.000	
27 Шарнир ПР 00.050А	
28 Крючек ПР 02.210А	
29 Крючек ПР 02.210А-01	

30	Крюк ПР 00.070-01	
31	Крюк ПР 00.070	
Подбирающий механизм		
32	Подборщик в сборе ПР 07.000 (с щитами и с муфтой)	
33	Подборщик в сборе ПР 07.000 (с щитами без муфты)	
34	Труба с кронштейнами ПР 07.260 (рама подборщика)	
35	Вал с дисками ПР 07.030	
36	Державка зуба ПР 07.220 с отверстием	
37	Державка зуба ПР 07.220 с хомутом	
38	Кулачек ПР 07.00.090 (с отверстием)	
39	Кулачек с роликом ПР 07.00.080 (с отверстием)	
41	Кулачек с роликом ПР 07.00.080 (с выемкой)	
42	Ролик ПБ 16.01.605 (без подшипника)	
43	Ролик ПБ 16.01.605 (с подшипником)	
44	Зуб пружинный ПБ 16.01.607	
45	Шайба зуба ПБ 16.01.418	
46	Подшипник ПБ 16.01.002 (Чугун)	
47	Подшипник ПБ 16.01.002 (Полиамид)	
48	Полукорпус ПБ 16.01.436	
49	Втулка ПБ 16.01.803	
50	Скат ПСБ 56.448	
51	Боковина правая ПР 17.040	
52	Накладка фрикционная	
53	Корпус подшипника Н 027.105 (Дон-1500, ПРФ)	
54	Муфта ПР 07.230 (подборщика)	
55	Щит левый ПР 07.070	
56	Щит правый ПР 07.060	
Лобовина пресс-подборщика (рама)		
57	Вал ПР 01.609А	
58	Полумуфта ПР 01.626 (ПР 01.00.100А) шп. 3 зуба	
59	Полумуфта ПР 01.627 (ПР 01.00.120А) шлиц. 3 зуба	
60	Пружина ПР 01.614	
61	Шайба 48	
62	Полукорпус ПР 02.628	

63	Звездочка двухрядная ПР 01.613	
64	Включатель ПР 01.080 с роликами	
65	Включатель ПР 01.080 без роликов	
66	Вал ПР 01.480 (Вал ПР 01.601+ полумуфта ПР 01.020) кулачковая муфта	
67	Труба ПР 01.470 (полумуфта ПР 01.010) кулачковая муфта	
68	Звездочка ПР 01.611	
69	Полумуфта ПР 01.00.010	
70	Полумуфта ПР 01.00.020	
71	Вал ПР 01.605А	
72	Муфта ПРП 05.120	
73	Диск ведомый ПРП 05.101А	
74	Накладка фрикционная	
75	Шайба ПР 01.401	

Обматывающий механизм

76	Аппарат обматывающий ПР 13.000 (механический)	
77	Аппарат обматывающий ПР 13.000 (с электроприводом без пульта)	
78	Панель ПР 13.010	
79	Шестерня ПР 13.005 пластик	
80	Шестерня ПР 13.005Б металл	
81	Шкив ПР 13.004В (пластик 2 ручья)	
82	Шкив ПР 13.004 (пластик 4 ручья)	
83	Полоз ПР 13.003	
84	Делитель ПР 08.001	
85	Вал шестерня ПР 08.602	
86	Ось ПР 08.603	
87	Ось звездочки ПР 08.604	
88	Спец звено ПР 08.619	
89	Поводок ПР 13.301	
90	Нож 13.453	
91	Привод обматывающего аппарата ПР 08.100 (механический)	
92	Привод обматывающего аппарата ПР 13.030 Э (с электроприводом без пульта)	
93	Возвратный механизм ПР 08.070А	

94	Шкив малый ПР 08.003А (пластик)	
95	Фланец подшипника ПР 08.050А (в сборе)	
96	Ролик П 08.080	
97	Ролик ПР 08.809	
98	Колпачок ПР 08.411	
99	Язычок ПР 08.415А	
100	Пружина спиральная ПР 08.501	
101	Пружина ПР 08.614А	
102	Глазок шпагата ПР 08.609А	
103	Шкив малый ПР 08.003А (пластик)	
104	Ось привода П 08.090	
105	Тормоз шпагата ПР 01.350	
106	Прижим ПР 13.804	

Приводной вал

107	Вал ПР 02.00.629 (ПР 02.629)	
108	Корпус подшипника ПР 02.628	
109	Корпус подшипника ПР 02.628-01 с резьбой	
110	Звездочка двухрядная ПР 02.601	
111	Звездочка ведущая ПР 02.280 (ПР 02.00.700) под литье	
112	Звездочка ведущая ПР 02.280-01 (ПР 02.00.700-01) спеццепь	
113	Подшипник ПР 02.103А, полиамид	
114	Подшипник ПР 02.103А, металл	
115	Втулка ПР 02.001	
116	Чистик ПР 02.463 (левый)	
117	Чистик ПР 02.463-01 (правый)	
118	Чистик ПР 02.477	
119	Лист ПР 02.445А	

Ведомый вал

120	Ось ПР 03.090 (Вал ведомый только для ПР-180М и ПРФ-750)	
121	Звездочка ведомая ПР 03.070-01 под спеццепь	
122	Звездочка ведомая ПР 03.070 (ПР 03.00.200) под литье	
123	Кожух ПР 03.404	
124	Планка ПР 03.611	

125	Ползун ПР 03.150	
126	Шпилька ПР 03.607	
127	Натяжное устр-во вала ведомого ПР 03.020 (комплект)	
128	Кронштейн ПР 03.080 (-01)	

Прессующий механизм

129	Прессующий механизм ПР 11.000	
130	Скалка в сборе ПР 11.010	
131	Скалка в сборе ПР 11.030	
132	Фиксатор ПР 11.601	
133	Прессующий механизм ПР 04.000	
134	Скалка ПР 04.010 (спеццепь)	
135	Шайба защитная ПР 04.011Э	
136	Стопорное кольцо А30 (ПР 11.00.401)	
137	Подшипник 180706К (каток)	

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93